EFEKT RDZY str. 1
OXIDECOR EXTRA FINE

ECORSON® PROFESSIONAL PAINTS
Design

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34
tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01
fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13
www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: MFA / PRIMER E / OXIDECOR EXTRA FINE / AKTYWATOR NEW / LUMMICA INCOLORE lub SILOMAL

.

ZASTOSOWANIE

.

PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
MFA CLASSIC gruntowanie 1	1l / 30m2	Dodać 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	5 - 8h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
MFA PLUS gruntowanie 1	1l / 30m2 (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą)	Dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7 - 8h
PRIMER E podkład kwarcowy 2	1kg / 7-10m2	10-15% wody	szczotka (ławkowiec)	Podkład kwarcowy PRIMER E, zaleca się rozcieńczyć 10-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.	5 - 8h
OXIDECOR EXTRA FINE warstwa podkładowa 3	natryskowo: 1kg / 4-5m2 ---------- pacą lub pędzlem: 1kg / 2-2,5m2	natryskowo: 20 - 30% wodą ---------- pacą: gotowy do użycia ---------- pędzlem: 10 - 20% wodą	natryskowo, paca, pędzel, ławkowiec, wałek	Przed użyciem na każdej warstwie, Oxidecor Extra Fine należy dokładnie wymieszać. Na podłoże gładkie można stosować produkt bez rozcieńczania i nakładać go za pomocą pacy Inox. W przypadku używania pędzla, szczotki lub natryskowo należy rozcieńczyć 10-25% wodą, w zależności od użytego narzędzia i metody aplikacji. Na przygotowane podłoże nanieść cienką warstwę podkładową (na grubość ziarna) pokrywając całą powierzchnię. W przypadku wystąpienia śladów nanoszenia powierzchnię można przegładzić wałkiem.	6h
OXIDECOR EXTRA FINE warstwa dekoracyjna 4	natryskowo: 1kg / 4-5m2 ---------- pacą lub pędzlem: 1kg / 2-2,5m2	natryskowo: 20 - 30% wodą ---------- pacą: gotowy do użycia ---------- pędzlem: 10 - 20% wodą	natryskowo, paca, pędzel, ławkowiec, gąbka, wałek	W zależności od użytego narzędzia i metody aplikacji Oxidecor Extra Fine jest gotowy do użycia lub rozcieńczyć od 10-30% wodą (lub aktywatorem). Na przygotowaną warstwę podkładową nanieść Oxidecor Extra Fine. W przypadku dużych powierzchni należy pamiętać o zastosowaniu aktywatora przed wyschnięciem, który jest opisany w kolejnej warstwie. Pracę wykonujemy na całej powierzchni, aż do jej ukończenia. W przypadku wystąpienia śladów nanoszenia po pędzlu powierzchnię można przegładzić wałkiem.	10 min.
AKTYWATOR NEW warstwa aktywująca 5	1l / 10m2	gotowy do użytku	atomizer (zraszacz)	Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor Extra Fine, nanieść przy pomocy atomizera Aktywator New. Należy pamiętać, że ilość i częstotliwość użycia aktywatora zależy od warunków i czasu schnięcia warstwy w jakim jest on nanoszony, im wolniej będzie przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień, mają na to wpływ czynniki takie jak: wilgotność, temperatura, przeciągi. Nie należy wykonywać prac na: słońcu, deszczu, wietrze i mrozie. Pierwsza aplikacja powinna być w miarę równomierna dla całej powierzchni. Przed ostatecznym wyschnięciem całości, Aktywator można jeszcze kilkakrotnie nanosić punktowo w celu spotęgowania w wybranych miejscach efektu korozji. Następnie pozostawić całość do wyschnięcia. Jeżeli efekt nie będzie zadowalający można ponownie nanieść warstwę Oxidecor Extra Fine.	12h

RESZTA OPISU NA NASTĘPNEJ STRONIE >>>

EFEKT RDZY str. 2
OXIDECOR EXTRA FINE

ECORSON® PROFESSIONAL PAINTS
Design

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34
tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01
fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13
www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SILOMAL impregnacja 6	1l / 20m2	gotowy do użycia	natryskowo, pędzel, euromal	Silomal impregnuje warstwę bez powstawania na niej poświaty. Produkt nanieść euromalem lub ławkowcem na całej powierzchni. Po wyschnięciu zaleca się powtórzyć impregnację. Nałożona warstwa nabiera swoich właściwości po upływie 72h.	12h

(LUB STOSOWAĆ LUMICCA INCOLORE PRZY UMYWALKACH, KUCHANI ITP. PRODUKT POMIMO IMPREGNACJI ZMIENIA KOLOR W MIEJSCACH NA KTÓRYCH STOI WODA)

LUMICCA INCOLORE impregnacja 6	1l / 15-20m2	ok. 100 - 150% wody	szczotka (ławkowiec), euromal	Lumicca incolore gruntuje i impregnuje powierzchnię. Przed rozpoczęciem pracy, należy farbę rozcieńczyć 1:1 max. 1:1,5 wodą i dobrze wymieszać. Produkt nanieść ławkowcem i rozprowadzić równomiernie euromalem, Prace wykonujemy etapami, aż do jej całkowitego ukończenia.	5h